MANUAL DE INSTRUÇÕES

Delta

DESCRIÇÃO E INSTRUÇÕES

PARA O USO DO TRANSMISSOR D E L T A 310-1

1) - DESCRIÇÃO GERAL

O TRANSMISSOR MOD, 310-1 FOI PROVETADO ESPECIALMENTE PARA RADIOAMADORES TENDO UMA POTÊNCIA DE SAÍDA DE 25 MATTS, QUE UNIDOS A GRANCE FLEXIBILI-DADE E SIMPLICIDADE DE OPERAÇÃO DE CONTRÔLES, PERMITE COMUNICAÇÕES SE-QUARA E PERFEITAS MISSOR DA MÁS CONDICOES.

SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO:

 MODULADOR EM CLASSE ÁB-1 QUE FORNECE UMA MODULAÇÃO DE 100% SEM DISTOR-ÇÃO, E CONTROLADA POR UM MEDIDOR DE PORCENTAGEM DE MODULAÇÃO.

- 2) CANAL DE AÚDIO FREQUÊNCIA ADAPTADO PARA A REPRODUÇÃO DE VÓZ HUMANA.
- 3) SIMPLICIDADE E RAPIDEZ NA MUDANÇA DE FAIXA E FREQUÊNCIA.
- 4) OSCILADOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL DE GRANDE ESTABILIDADE COM VÁLVULA RE-
- GULADORA DE VOLTAGEM.

 5) CIRCUITOS DOBRADORES COM SINTONIA FIXA. TIPO FAIXA LARGA.
- CINCULTOS DEBRADORES COM SINTONIA FIXA, 1100 FATA LANGA.
 SINTONIZADOR DE ANTENA ADAPTÁVEL A LINHAS DE 40 ATÉ 800 "CHAS" DE IMPE-DÂNCIA.
- 7) Possibilidade de ajustar a frequência do transmissor com a do receptor
- MEDIANTE UMA CHAVE QUE LIGA APENAS O VFO.

 8) MUDANÇA DO TIPO DE EMISSÃO (FÔNIA OU CW) COM UMA CHAVE LOCALIZADA N
- 9) ESTE TRANSMISSOR TAMBÉM PODERÁ SER USADO COMO EXCITADOR DE RÁDIO FRE-QUÊNCIA E DE AÚDIO PARA A UNIDADE DE POTÊNCIA DELTA MOD. 370.

11) - CARACTERÍSTICAS TÉCHICAS

PAINÉI .

1) - CINCO FAIXAS CORRINDO AS SEGUINTES FREQUÊNCIAS:

80 METROS DE 3.500 Å 4.000 KILOCICLOS

40 METROS DE 7.000 Å 7.460 "
20 METROS DE 14.000 Å 14.400 "

15 METROS DE 21.000 £ 21.580

- 2) MANIPULAÇÃO NO ESTÁGIO FINAL COM POLARIZAÇÃO. 3) - CIRCUÍTO DE BAÍDA DE RÁDIO-FREQUÊNCIA COM ACOPLAMENTO "PIP 4) - TRANSFORMADORES DE FÓRÇA COM PRIMÁRIO PARA 90-115-125-200-223-VOLTS A.C. 5) - 11 VÁLVULAS CON AS SEGUINTES FUI DES:
 - 1 6416 ORGILADORA 1 - 6AU6 - DOBRADORA DE FREQUÊNCIA
 - 1 ELS4 EXCITADORA DE R.F.

 - 1 807. AMPLIFICADORA DE R.F.
 - 1 SAUS AMELIFICATIONA DE MICROFONE

 - 1 12AX7 AMPLIFICADORA E INVERBORA DE FASE DE ÉUDIO 2 - EL34 - MODULADAS

III) - DIMENSOES

IV) - INSTALACTO

MOD. 370.

1 - 504 - RETIFICADORA DOS ESTÁGIOS DE RÁDIO-FREGUÊNCIA 1 - 504 - RETIFICADORA DE ESTÁGIO DE ÁUDIO 1 - QA2 - REGULADORA DE TENSÃO PARA OSCILADOR.

LARGURA 50 CENT., ALTURA 24 CENT., PROFUNDIDADE 30 CENT. PESO LÍQUIDO: 24,5 KILOS. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO: 26 KILOS.

NA PARTE TRAZEJRA DO APARÊLHO ENCONTRA-SE DIVERSAS TOMADAS AS QUAIS DEVE RÃO SER USADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES ABAIXO, (VIDE FIGURA Nº 2) J-1) ESTA TOMADA CORRESPONDE A SAÍDA DE ÁUDIOS, QUANDO ÉSTE APARÊLHO FOR USADO COMO EXC!TADOR PARA O MOD. 370. J-2) NÊSTE TERMINAL SERÁ L'GADA A ANTENA QUANDO O APARÊLHO FUNCIONAR COMO TRANSMISSOR. QUALTO FUNCIONAR COMO EXCITADOR SERÁ LIGADO MES-TE TERM JA! O GARO DE ALIMENTAÇÃO DE R.F. DA UNIDADE DE POTÊNCIA

J-3) NESTA TOMADA DEVERÁ SER LIGADA A ANTENA DO RECEPTOR, ACONSELHAMOS t disc DE CABO COAXIAL COM UM "PLUG" DO TIPO ROA. A TENCAO - QUANDO O APARELHO TRABALHAR COMO EXCITADOR ESTA TOMADA NÃO SERÁ USADA. J-4) DESTINADA Á LIGAÇÃO DO MANIPULADOR PARA OPERAÇÃO EM TYLEGRAFIA. J-5) TOMADA NA QUAL DEVERA 62" : TOMBO " "STIND-BY" DO RECEPT R QUANDO O APARÊLIO TRABALHAR SOMO TRANSMISSOR OU EXCITADOR.

310-1/2

- J-6) NESTA TOMADA PODERÁ SER LIGADO UM "RELAY" DE ANTENA ÇÕE SERÁ AGIO NADO GELPRE QUE A GHAYÉ (RECEP - TRANS) POR COLOCADA NA POSIÇÃO
 - (TRAMB.)

 A TENCAQ A VOLTAGEM NA TOMADA (.'-6) SERÁ SEMPRE DE 115 VOL

 TR A.G., SEAN QUAL PÓR A POSIÇÃO DOS SELETORES DE

 VOLTAGONA, NOCLUBE JESTA TOMADA CURRO SEULPIMENTO

 TO DES MADO SEAL DE RECEIVA PELLAN GUE. FUELCIO
- COM 115 VOLTS A C.

 J-7) A MALHA DO CADO COARLAIDA ANTENA OU DO CADO DE ACOPLAMENTO DA UNIBADE DE POTÊNOIA MODA 370, BEM COMO UM FIO TERRA, DEVERÃO SER
 LIBANDE AO TERMINAL (J-7) SUE ENCONTRA-SE PRÓFINO AO J-2.
- U-8) ESTA TOMADA TIPO ROA ESTÁ LIGADA A CHAVE (RECEP-TRAMS)SENDO QUE
 MA POSIÇÃO (RECEP) ESTÁ ASERTA E NA POSIÇÃO (TRAMS) EM CONTO. PODERÁ SER USADA PARA CONTROLAR A NEGATIVAÇÃO (SIAS) DE CUTRO EQUI-
- S-1) SELETOR DE VOLTAGEM DO TRANSFORMADOR DE FILAMENTOS.
- S-2) SELETOR DE VOLTAGEM DO TRANSFORMADOR DE FÓRGA DA R.F.
- S-3) SELETOR DE VOLTAGEM DO TRANSFORMADOR DE FÔRGA DO MODULADÔRS
 T-1)TOMADA DE OLTO PINOS ON DE DEVENÉ SER COLOGADO O "PLUG" P- OU P-2
- (VEJA O ITEM V).
 FUZ) PONTA FUBÍVEL, SÓMENTE DE FUBÍVEL DE 3 AMPÉRED.
- FUZ) PORTA FUSÍVEL, SÒMENTE SE FUSÍVEL DE 3 AMPÉRES. V) - TRANSMISSOR UN EXCITADOR

CADA APARÊLIO MODÊLO 310-1 É ACCUPANHADO DE DOIS "PLUSS" DE S PINOS MAS -CADOS NO ESQUÊMA POR P-1 E P-2, O "PLUS" P-1 É O QUE TEM UMA MAICA SRAIS GA E DEVERÁ SER OCUCADO NA TOMADO T-1 QUANDO SE DESEJAR QUE O APARÊLHO TRADALME GOUD TIJ. SOBI SOGR.

PARA QUE O APARELHO TRABALHE COMO EXCITADOR BASTA APENAS COLOGAR CEPLUSE

ATERIO D. - silo resp. Puertenen e america cuertos esta estratos esta con e unesa dia certa a conserto a una Unitaria en el Prefig.
Esta secun escendario Lind-ou rescandare rana revisión con revisió en intercentario cucho una conse. Una revisión con revisió en consecución de la conferencia de la consecución de revisión en consecución de la conferencia de la consecución de revisión de la conferencia del la confe

NOR TERMINALE DE ANTENA (J-2 E J-7) COMO ANTENA FANTAG-MA. É UBANDO OM CONECTOR DE MIGROFONE, LIQUE OUTRA LÂM-PARA ARRITICA A PRIMEIRA, NA TOMADA (J-1).

VI) - OPERAÇÃO

- 1) COLOCAR A CHAYE FILMENTO NA POSIÇÃO DESL.
- 21 COLOGAR A CHAVE RECEP-TRINS. EN RECEP. 3) - COLAGAR A CHAYE HORMAL-VFO EM NORMAL.
- 4) COLAGAR A CHAVE FONIA CW EM FOTIA. 5) - COLOCAR A CHAVE FILAMENTO NA POSICÃO LIGATO.
- 6) COLOCAR A CHAVE BELETORA DO VFO E A SELETORA DE FAITAS NA FAIXA DESEJADA.
- 7) PASSAR A CHAVE NORMALE VEO PARA A PORIGIOVEO E AJUSTAR POR METO DO - BOTÃO DE SINTONIA DO VEO A PREQUÊNCIA DESEJADA.
- 8) A-MINTAR NO PONTO MÉDIO O CONTRÔLE DE EXCLTICAD.
- 9) GOLOGAR A CHAVE DO INSTRUMENTO NA POSIÇÃO PLACA.
- 10) COLOGAR O CONTRÔLE DE ANTE IA NO PONTO 10.
- 11) LIGAR A CHAVE RECEP-TRANS PARA A POSIÇÃO TRANS E RAPIDAMENTE GIRAR O CONTRÔLE DE PLACA ATÉ OBTER A MÍNIMA CORRENTE DE PLACA INDICADA PELO INST UMENTO, OU SEJA, O "DIP" MÍNIMO,
 - 12) PASSAR'A CHAVE DO INSTRUMENTO PARA A POSIÇÃO PR. DE AJUSTER O COM TRÔLE DE EXCÎTAÇÃO PARA UMA LESTURA DE 3 MILIAMPERES NA ESCALA 0-5 DO INSTRUMENTO.
 - 13) RETORNE A CHAVE DO INSTRUMENTO PARA A PORICTO PLOCA E GIRE LIGEIRA MENTE PARA A DIREITA O CONTRÔLE AMTEMA, O QUE FARÁ COM QUE A CORREN TE DE PLACA INDICADA PELO INSTRUMENTO SUBA 151 POUGO. FAÇA UM RETOQUE CON CONTRÔLE DE PLACA PARA O MÍNIMO INDICAÇÃO DO INSTRUMENTO. QUE DEVERÁ SER MAIOR QUE CRITIDA ANTERIOMENTE, PROGEZA DESTA MANEIRA ATÉ QUE A MÍNIMA CORRENTE DE PLACA OSTIDA, SEJA CERGA DE 80 A 90 MA. TổDA VEZ QUE FOR RETOGADA A BINTONIA DE PLACA DA 807, VERIFIQUE A CORRENTE DE GRADE, QUE DEVE BER MANTADA ENTRE 2.5 E 3 MA. DEPOIS DE EFETUAR AS OPERAÇÕES ACIMA INDICAÇAS, LIGUE A CHAVE DO INSTRUMEN TO PARA ! . E ARRA O CONTRÔLE DE VOLUME ATÉ QUE, FALANDO FRENTE AO MICROFONE, O MEDIDOR INDIQUE UMA LEITURA ENTRE SO E 100 % DE MODULAÇÃO

TONIZA A PLACA DA 807 (HIDICABO NO PAINEL "PLICE, UMA BOBINA LIGADA A CHAVE RELETORA E UM CONDERSADOR VARIÁVEL (INDICADO NO PAINEL " MITE "). A CHAVE SELETORA POSSUI 7 POSIÇÕES DAS QUAIS A 5 CENTRAIS SERVEM PARA

SINTONIZAR AS FAIXAS DE SO ATÉ 10 METROS. A PRIMEIRA POSIÇÃO À ESCUERDA SERVE PARA SINTONIZAR A FAIXA DE SU METROS, NO CASO DA IMPEDÂNCIA DE ANTENA SER MUITO BAIXA. A SÉTIMA POBIÇÃO SERVIRÁ PARA SINTONIZAR A FAI-XA DE 10 METROS, QUANDO A IMPEDÂNCIA DE ANTENA FOR MUNTO ALTA. ESTAS DUAS POSIÇÕES SCHENTE SERÃO USADAS, QUANDO MÃO FOR POSSÍVEL SINTONIZAM ESSAS FAIXAS NAS POSIÇÕES MARCADAS NO PAINEL.

O SINTONIZADOR DE ANTENA É DO TIPO SPIR ACOPLADO CAPACITIVAMENTE A PLACA DA 807. ESTE CIRCUITO É CONSTITUIDO POR UM CONDENSADOR VARÍAVEL QUE SIN-

FUNCTONAMENTO EM TELEGRAFIA (CW) PARA OUR PATE TRANSMISSOR FUNCTIONE EM TELECHARIA. SINTONIZE O TRANSMIS-SOR CONFORME INSTRUÇÕES ACIMA LIGUE A CHAVE FORIA-CITA PARA A POSIÇÃO CO O MANIPULADOR DEVERÁ SER LIBADO NA TOMADA (J-4) LOCALIZADA HA PARTE TRA

TELBA DO APABÊLHO. CHAVE NOBUAL - VEO

No caso de desejar transmitir na mesma frequência da estição ouvida. LIGA-SE A CHAVE MCRMAL-VFO. PARA SIPOSIÇÃO VFO, E GIRA-SE Ó COTÃO DE SINTONIA LITÉ QUE SEJA DUVIDO NO RECEPTOR, O STRAL DO VEO SÔBRE A REFERI DA ESTAÇÃO, PROCEDENDO-SE ASSIM AO CONHECIDO "BEAT" SERO. ATENCÃO - LOGO APÓS ESTA OPERAÇÃO, A CHAVE : CRAUL-VIO DEBERÁ SER RETOR-

SINTONIZADOR DE ANTENA

NAD: A POSIÇÃO NORMAL. POIS EM GASO CONTRARIO, O TRANSMISSOR.

PERMANECERÁ COM O ESTÁGIO FOMAL FORA DE TRABALHO, MESMO QUE A CHAVE RECEP-TRANS ESTEMA NA POSIÇÃO TRANSULTE. QUALQUER VARIAÇÃO DE PREQUÊNCIA DO VEC. ACIMA DE 10 KHZ., NE-

QUER UM AJUSTE DOS CONTRÔLES DE EXCITAÇÃO PLICA É ANTENA. ANTENAS

EM CASO DO SISTEMA DE SINTONIA DE ANTENA USADO PÊSTE APARÊLHO. PODE-SE DIZER QUE QUALQUER TIPO É ADAPTAVEL AO MESMO. PODE-SE USAR ANTENAS COM E DADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ANTENAS. PODERAO SER ENCONTRIBAS NO CONNECT. DO LIVRO FTHE RADIO AMATTEURS HANDBOOK". NO CARO DE EMPREGAR ANTENAR COM ALIMENTAÇÃO DISTRIBI (ATRIA ADERTA). ACCRECE HANDS EMPREGAR UM SENTONIFATIOS DE ANTERA DO TIPO MEDICATO DA

I THERE BY ALL THE STATE OF THE

FIG. Nº 4 CODADOS TANDÉM PODERÃO SER ENCONTRADOS NO LEVARIZACIMA CITADO MO OBSTANTE PORÉM. FORMECEMOS SUGESTÕES DE ANTENAS AZEMBADAS A ÉSTE respenses to afairs to fare sixture

VIII)-MARGITENCAO E REPUBLIÇÃO

AJUSTE DO ESTÁGIO OSCILADOR E TOSTADORES

OSCILADOR (WO). A superituição de váryous 6 les consequents, ecumil sensemen as sovo

AJUSTE DAS BOSTHAS DO OSCILADON, DU UMA SIMPLES VERTPIONOAC. PARA AJUE TE DO CROILADOR, DANOS ADAIXO UNA TABELA EM DUE CETTO INCIDADAS AS PREDUCING HAS OUT IS SEVERTO SER ADDITAGOS OF TRUMESSAIS AS MINUTAN-CIAS DAS DOBINAS POR MEIO DOS NUCLEOS. LOCALIZAÇÃO DOS TRIMERS E DOS NUCLEOS. ESTÃO HIMPESTAR MAE FIG. Nº 5.

CALVAS - INCUTÂNCIAS Taking enco. rneo. 16-49 EM 3500 C-3 EM 4000 40 m 16-50 mu 7500 C-2 gu 7, 300 20 11 16-51 EM 14000 C-1 EM17, 350 . ANTES DE EFETUAR QUALQUER AJUSTE, ACENTE A POSTOTO PONTE E O DO

DIAL. OUR DEVENT ENTED NO HOUSED OFFICE DA CREATE CONTINUES. OUTMON O CONDENSATOR VARIETYEL ESTIMEN PEGNACE. O AJUSTE DASTA SER FEITO MAS FAIRAS DE 30,40 E 20 METROS. POIS AS FAL

XAS DE 15 E 10 METROS FUNGERNAM CON AS DODINGS DE 20 E 40 METROS REA-PECTIVAMENTE, AN OPERA MED BE ADJUSTE SEVERÃO SER RESETIDAS ATÉ QUE A CALIBRAÇÃO SEJA PERFEITA EM TÔDA ESCALA. OS AJUSTES DEVERÃO SER FRITOS COM UNI CRESCIANCE & DISERTAL TE 100 KHF. OR CON TORS ON THE CRESCIAN AND ESTEJAM COM GUAS FINCOUÊNCIAS E HARMÔNICOS DAS FARRAS.


200042205 Depois no Aguste no oscilador senão agustados forto nois carintos, com POOTO DE ME VÁLVALA GAJO É ÉL-RA, NO ESCO HECREGATIO, PONDA, MAN-PERALEMENTALISMO, POOTO POÑOS PERALEMENTALISMO, POOTO POÑOS PERENTENCIA, AMUSTA-ME A FRECUÊNCIA DO DE-CILLIDOR "GLAPP" DO TRANSHISSON, POR INTERMENTO DO SEU MOÑOSIO. POOTO GAJOS, AMUSTA-ME SINCIADAS, E COM O INSTRUMENTO DO ANVAÑALO NA POOTO GAJOS, AMUSTA-ME ASI INSTRUMENTO, POOTO ANVAÑALO NA POOTO FETTURA ÉSTER AMUSTA-ME ASI INSTRUMENTO, POOTO POR DA POOTO PARCA DA SOTA, PARA QUE O ESTÁGIO FINAL MO FIGUR FORA DA RESONÂNCIA. PARAD DA SOTA, PARA QUE O ESTÁGIO FINAL MO FIGUR FORA DA RESONÂNCIA.

1º DOBRADOR		20	2º DOBRADOR		
Nº BOB INA		Nº	BOBINA		
80 M SEM AJUST	E	16-54	EM	3.800 Kg/s	
40 M SEM AJUST	£ -	16-55	EM	7.250 Kg/s	
20 M 16-52 EM	14.300 Kg/s	16-56	EM	14.200 Kg/s	
15 M 16-52 EM	21.450 Kg/s	16-57	EM	21,200 Kg/8	
10 M 16-53 EM	28.200 Kg/s	16-58	ЕМ	29.100 Kg/8	


FIG. Nº 1 PAINEL










310-1/8










OSSERVAÇÕES :- O COMPRIMENTO À INCLUI O ISOLADOR CENTRAL \underline{C} O QUAL DEVE TER DE 5 A 10 CM, À DIMENSÃO \underline{B} CONSIDERADA DA ANTEMA ATÉ OS BORNES, DO TRANSMISSOR. À ALTURA MÍNIMA DA ANTEMA DEVERÁ, SER DE 10 M A PARTIR DO SÓLO.

O COMPRIMENTO B DEVERÁ SER DE 14 M OU SEUS MÓLTIPLOS CO MO POR EXEMPLO, 28M, 42 M, 56 M, ETC.

DELTA S/A IND. E COM. DE APARÊLHOS ELETRONICOS Rua das Fiandeiras, 326, Fones 61-4181 E 617297 Caixa Postal 2520 - São Paulo



DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS

OS APARELHOS NÃO DEVERÃO SER DISPOSTOS UM SÕRRE O OUTRO.

ALÉM DE PREJUDICAN A VENTILAÇÃO POCERÁ MAVER INTERPERÊNCIA DO GAMPO
MAGNÉTICO DOS TRANSFORMADORES NOS CIRCUITOS DE SOM PROVOCANDO ZUNEJ.
DO MA TRANSMISSÃO.

